

# eco門2 施工要領書

様 (W:      ・H:      )

- ◆ 部品リスト P.2

## 【取付作業手順】

- ◆ 取付開口部の実測（墨だし） P.3
- ◆ ボックス 取付 P.4
- ◆ ガイドレール 取付 P.4
- ◆ チェーンホイールカバー・巻取り用チェーン 取付 P.5
- ◆ シート引き出し作業 P.6
- ◆ ガイドレール上部カバー 取付 P.6
- ◆ シート部の金具 取付 P.7
- ◆ 可動確認・調整・補修 P.8
- ◆ 完成・操作説明・引き渡し P.8

## 【部品リスト】

- ボックス（シートが巻かれて収納されています）
- ガイドレール 2本（操作側1本・非操作側1本）  
【塩ビパイプ(逆巻き防止用)も同梱しております】  
※操作側ガイドレールは溶接金物が有ります
- チェーンホイールカバー 1個
- ガイドレール上部カバー 2個（L・R）
- 巻取り用チェーン 1本（リングキャッチ含む）
- シート部の金具 2セット（ウェイト・ストッパー）
- ボックス取付用ボルト・ナット（M10） 4セット
- ガイドレール取付用六角ビス（M5） 本
- ガイドレール上部カバー・チェーンホイールカバー取付用  
タッピングビス（M4） 12本
- スベリシールはめ込み棒
- タッチアップ塗料
- 
- 
- 施工要領書・取扱説明書




（出荷時チェック用）

年 月 日 担当者

---

## ◆取付開口部の実測（墨だし）

- ① 発注頂いた開口寸法がとれているか実測確認してください。  
（W 幅・H 高さ）
- ② 既存開口部の枠または鉄骨等の垂直・水平を確認してください。



※ ±2mm程度であればそのまま取付可能ですが、垂直にガイドレールを取付けたい為、既存開口部の垂直が悪い場合は、取付け面の前面に開口寸法で鉄骨(□75)で下地を取付けて頂き、その下地に本製品を取付け願います。

## ◆ボックス 取付

- ③ ボックスをチェーンブロック等で吊り、ボックス乗せフレームにあわせて上架します。
- ④ 付属のシートボックス用ボルト（M10）で左右4ヶ所固定します。ボルトをボックスの中から差し外側からバネワッシャー・ナットで締めます。



## ◆ガイドレール 取付

- ⑤ ボックス乗せフレームにあわせてガイドレールをM5で取付けます。



## ◆チェーンホイールカバー・巻取り用チェーン 取付

- ⑥ チェーンホイールカバーにチェーンを通します。
- ⑦ タッピングビス (M4) で固定します。
- ⑧ チェーンに逆巻き防止パイプを通します。
- ⑨ チェーン止め金具の下にチェーンが弛みすぎない長さでチェーンを結束します。チェーンを切断後、付属のリングキャッチで結束してください。

- ※ チェーン止め金具にチェーンを通す際は、操作を手前のチェーンで行う為、後ろ側のチェーンを通してください。
- ※ 逆巻き防止に奥のチェーンで操作できないように塩ビパイプ (逆巻き防止パイプ) で奥のチェーンを必ず覆ってください。
- ※ チェーンが長すぎるとチェーンが止まり難くなりますので注意してください。



チェーンホイールカバー


逆巻き防止パイプ



チェーン止め金具

## ◆シート引き出し作業

- ⑩ シートボックス内の紙紐を切ります。
- ⑪ チェーンを操作しながらシートを外に出します。
- ⑫ 乱巻を直す為、シート全体を緩めます。
- ⑬ シートをガイドレールの中に収めます。



スベリシール

## ◆ガイドレール上部カバー 取付

- ⑭ ガイドレールより伸びているスベリシールをガイドレール上部カバーにはめます。
- ⑮ ガイドレール上部カバーをM4で固定します。
- ⑯ 付属のスベリシールはめ込み棒を使用してガイドレール上部カバーにはめ込みます。

- ※ 上部カバー取付時にガイドレールから延びるスベリシールを挟まないように注意してください。スベリシールが破損する恐れがあります。
- ※ ガイドレールから延びるスベリシールは、上部カバー内にも取付けますので切断しないでください。ガイドレールに合わせてカットしてしまうとシートの破損につながります。



#### ◆シート部の金具 取付

- ⑰ チェーン取付後、シート下端部にウェイトとシートストッパーを取付けます。（ボックス面・ストッパー、反対面・ウェイト）

※チェーン取付け前にボックス内からシートを引き出しますと、シートが落ちてしまいますので必ずチェーン取付け後、チェーンを止め金具に止めてから作業をしてください。



