

eco門2 取扱説明書



使用上の注意

- 必ず手前側のチェーンで操作してください。
- 降ろした状態でも常時チェーンはチェーン止め金具でロックしてください。
- 出入り用のファスナーを開けたまま絶対にシートを巻き上げないでください。
- eco門を昇降する際はシャッター・扉等**必ず閉めた状態**で行ってください。
(シートに陰圧のかかった状態では昇降できません)

※上記の注意点は、全て故障の原因になりますのでご注意ください!!



故障かな?と思ったら・・・

- シートが昇降しない場合は、シャッター等を必ず閉めた状態で再度試してください。
- 奥側のチェーンで巻き上げるとシートが逆巻きになりシートが降りてきません。逆巻きになってしまった場合は一度シートを全部降ろして、再度手前のチェーンで巻き上げてください。

※ 逆巻きの状態ではシートがボックスに当たって降りてきますのでシートが傷つく恐れがあります。

- シートが弛む場合はファスナーをしっかりと最下部まで閉めて頂き、チェーンを止め金具にしっかりと固定してください。



株式会社 浅原

お問い合わせ・連絡先

TEL 0547-38-2902

FAX 0547-38-2234

ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください!!